

1

Sluit de **zender** aan door de stroomkabel in te prikken en de **adapter/transformator** in het stopcontact te doen.

1. Sluit de stroomtoevoer aan

Steek de adapter in het stopcontact



2

Sluit de **audiobron** aan door de **tulp/RCA (rood-witte) kabel** in de zender te steken en het andere uiteinde in uw DJ-set of mediaspeler (tablet, laptop, smartphone, etc.).

Tip: zet het volume van de mediaspeler hoog voor de beste geluidskwaliteit. Per koptelefoon kunt u het volume aanpassen naar een prettig niveau.



2. Sluit de audiobron aan

Zet het volume van de mediaspeler hoog voor optimale geluidskwaliteit

3

Met de **channel** knop aan de voorzijde van de zender kunt u kiezen op welk kanaal u wilt uitzenden. Elke koptelefoon heeft een schakelaar om naar drie kanalen over te schakelen.



Channel 1
Blauw



Channel 2
Rood



Channel 3
Groen

3. Stel het juiste kanaal in

Kanaal 1 is blauw, kanaal 2 is rood en kanaal 3 is groen



4

Schakel de koptelefoons in, zet ze op het juiste kanaal en pas het volume aan naar wens.

Het feest kan beginnen!



Kanaal 1, 2 en 3

Koptelefoon aan/uit

Volume